

# MANUAL ORDENADOR SANTOYO



PONER CONTADOR DE PLANTAS A CERO

PULSAR A LA VEZ LAS TECLAS ARBOL Y CERO

## AJUSTAR TIEMPOS DE RETARDO

PULSAR LA TECLA T DE TIEMPO Y MIRAR EL PILOTO (LUZ) QUE SE ENCIENDE.

AJUSTAR EL TIEMPO CON LAS TECLAS + Y -.

## SI EL SONAR ESTA EN EL GUARDABARROS:

TIEMPOS DE ENTRADA (IZQUIERDO Y DERECHO): 0.0

TIEMPOS DE SALIDA (IZQUIERDO Y DERECHO): 1.2

ADEMAS, AJUSTAR LA ORIENTACION DEL SONAR UN POCO HACIA ADELANTE Y ARRIBA.

## SI EL SONAR ESTA ENCIMA DE LA BOMBA (PARTE DELANTERA DEL ATOMIZADOR):

TIEMPOS DE ENTRADA (IZQUIERDO Y DERECHO): 1.2

TIEMPOS DE SALIDA (IZQUIERDO Y DERECHO): 2.2